Wie man einen Druckkopf vor einer längeren Stilllegung lagert? (Zeitraum > 2 Wochen)

Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie den Druckkopf reinigen, ausbauen und ordnungsgemäß lagern, um diesen funktionsfähig zu erhalten. In dieser Mitteilung wird erläutert, wie Sie den Druckkopf vor einer längeren Außerbetriebnahme richtig lagern.

Vorbereitung der Reinigung:

- destilliertes Wasser
- fusselfreies Tuch
- 1 großer Zip-Lock-Beutel oder ein verschließbarer Behälter
- Kapton-Band



Schritt 1) Führen Sie eine Reinigung/Wartung des Druckkopfes durch und deinstallieren Sie den Druckkopf.

Beachten Sie, dass wir nicht vorschlagen, das gesamte Tintenzufuhrsystem zu reinigen/warten, sondern nur des Druckkopfes

Schritt 2) Entriegeln Sie den Druckkopf.

Schritt 3) Entfernen Sie den Druckkopf aus seiner Halterung.

Schritt 4) Reinigen Sie den Düsenbereich und die Anschlusspads des Druckkopfes mit einem fusselfreien Tuch und destilliertes Wasser.



Druckkopf-Düsen



Druckkopf-Anschlüsse



Schritt 5) Kleben Sie die Anschlusskontaktflächen des Druckkopfes mit "Kaptonband" ab.







Schritt 6) Setzen Sie den Druckkopf in seine orangefarbene Kappe.



Schritt 7) Geben Sie eine kleine Menge destilliertes Wasser auf ein Stück fusselfreies Tuch. (Nur so viel, dass das Tuch befeuchtet wird, nicht dass es durchnässt wird)



Schritt 8) Legen Sie den Druckkopf und das nasse fusselfreie Tuch in einen Zip-Lock-Beutel oder einen verschließbaren Behälter.



Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Beutel vollständig versiegelt und luftdicht verschlossen ist.



Lagerungsbedingungen:

- Lagern Sie den Druckkopf in einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 30°C.

Installieren Sie den Druckkopf wieder im Drucker:

- Denken Sie daran, das Kaptonband zu entfernen.
- Der Druckkopf muss vor dem Wiedereinbau an die Temperatur des Raumes, in dem der Drucker steht, akklimatisiert werden
- Überprüfen Sie die MFR (Mikrofaserwalze). Falls erforderlich, ersetzen Sie die Walze durch neue.
- Wischen Sie die Oberfläche des Druckkopfs mit einem feuchten Tuch (fusselfreies Tuch und destilliertes Wasser) ab, bevor Sie den Druckkopf wieder in den Drucker einsetzen.
- Setzen Sie den Druckkopf gemäß dem normalen Druckkopfaustauschverfahren in den Drucker ein.



Für Fragen steht Ihnen unser Service gerne zur Verfügung.

